PARVA COMFORT



NOTE D'IMPIEGO E TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE



Complimenti per la scelta.

La Vostra caldaia é modulante a regolazione e accensione elettronica.

- · ad alto rendimento
- · a camera stagna
- · con mini accumulo.

I materiali che la compongono e i sistemi di regolazione di cui è dotata Vi offrono sicurezza, comfort elevato e risparmio energetico così da farVi apprezzare al massimo i vantaggi del riscaldamento autonomo.



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine meccanica o generica (es. ferite o contusioni).



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine elettrica (folgorazione).



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare il pericolo d'incendio e di esplosione.



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine termica (ustioni).



ATTENZIONE: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare malfunzionamenti e/o danni materiali all'apparecchio o ad altri oggetti.



ATTENZIONE: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo sono informazioni importanti che devono essere lette attentamente.



IMPORTANTE



- ✔ Il libretto deve essere letto attentamente; si potrà così utilizzare la caldaia in modo razionale e sicuro; deve essere conservato con cura poiché la sua consultazione potrà essere necessaria in futuro. Nel caso in cui l'apparecchio venga ceduto ad altro proprietario dovrà essere corredato dal presente libretto.
- ✓ La prima accensione deve essere effettuata da uno dei Centri Assistenza Autorizzati il cui elenco è allegato al presente libretto; dà validità alla garanzia a partire dalla data in cui viene eseguita.
- ✔ Il costruttore declina ogni responsabilità da eventuali traduzioni del presente libretto dalle quali possano derivare interpretazioni errate; non può essere considerato responsabile per l'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente libretto o per le conseguenze di qualsiasi manovra non specificamente descritta.

DURANTE L'INSTALLAZIONE

- ✓ L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in modo che, sotto la sua responsabilità, vengano rispettate le leggi e le norme nazionali e locali vigenti in merito.
- ✔ La caldaia permette di riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione e deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o a una rete di distribuzione di acqua sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni e alla sua potenza. La caldaia dovrà essere destinata solo all'uso per la quale è stata espressamente prevista; inoltre:
 - · non deve essere esposta agli agenti atmosferici.
 - non deve essere toccata da bambini o da persone inesperte.
 - · evitare l'uso scorretto della caldaia.
 - · evitare manovre su dispositivi sigillati.
 - evitare il contatto con parti calde durante il funzionamento.

DURANTE L'USO

√ É vietato poiché pericoloso

- ostruire anche parzialmente la o le prese d'aria per la ventilazione del locale dov'è installata la caldaia (UNI 7129/01 par.4).
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai Centri di Assistenza Autorizzati utilizzando ricambi originali; limitarsi pertanto a disattivare la caldaia (vedere istruzioni).

✓ Avvertendo odore di gas:

- non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille.
- aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale.

- chiudere i rubinetti del gas.
- chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato.
- Prima di avviare la caldaia, si consiglia di far verificare da personale professionalmente qualificato che l'impianto di alimentazione del gas:
 - · sia a perfetta tenuta.
 - sia dimensionato per la portata necessaria alla caldaia.
 - sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti;
- assicurarsi che l'installatore abbia collegato lo scarico della valvola di sicurezza ad un imbuto di scarico.

Il costruttore non è responsabile di danni causati dall'apertura della valvola di sicurezza e conseguente uscita d'acqua, qualora non correttamente collegata ad una rete di scarico.

- ✓ Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi.
- ✓ Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o nei dispositivi di scarico dei fumi o loro accessori, spegnere l'apparecchio e, a lavori ultimati, farne verificare l'efficienza da personale professionalmente qualificato.

INDICE

| 1 Descrizione della caldaia 1 | | |
|---|--|------|
| 1.1 Vista d'assieme | 5.10 Collegamento elettrico | |
| 1.2 Valvola di intercettazione | del remoto (opzionale) | . 33 |
| 1.4 Caratteristicche generali LCD 2 | 5.11 Installazione della sonda esterna | |
| 2 Istruzioni per l'uso 5 | di temperatura (opzionale) | . 33 |
| 2.1 Avvertenze | e sonda esterna | 34 |
| 2.2 Accensione | 5.13 Abilitazione funzionamento | |
| 2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento 6 | con sonda esterna da remoto | . 34 |
| 2.4 Temperatura acqua sanitaria | 5.14 Settaggio del coefficiente K | 2.5 |
| 2.6 Spegnimento | della sonda esterna | . 35 |
| 3 Consigli utili | 5.16 Settaggio della postcircolazione della pompa | |
| 3.1 Riempimento del circuito riscaldamento 11 | 5.17 Selezione della frequenza di riaccensione | . 42 |
| 3.2 Riscaldamento | 6 Preparazione al servizio | . 46 |
| 3.3 Protezione antigelo | 6.1 Avvertenze | |
| 3.4 Manutenzione periodica | 7 Verifica regolazione gas | . 49 |
| 3.5 Pulizia esterna | 7.1 Avvertenze | . 49 |
| 3.7 Codice anomalia remoto | 7.2 Operazioni e settaggio gas | |
| 4 Caratteristiche tecniche14 | 7.3 Regolazione dell'accensione del bruciatore | 51 |
| 4.1 Vista d'assieme | | |
| 4.2 Schema di principio | 8 Trasformazione gas | . 54 |
| 4.3 Schema elettrico | 8.1 Avvertenze | |
| 4.4 Dati tecnici mod. M90.24CA/ | 9 Manutenzione | |
| 4.6 Dati tecnici mod. M90.32CA/ | 9.1 Avvertenze | |
| 4.7 Caratteristica idraulica 24 | 9.2 Smontaggio pannelli carrozzeria | . 58 |
| 4.8 Vaso d'espansione | 9.3 Svuotamento del circuito sanitario | . 58 |
| 5 Installazione | 9.4 Syuotamento del circuito riscaldamento | |
| 5.1 Avvertenze | 9.5 Pulizia dello scambiatore primario | . 59 |
| 5.2 Precauzioni per l'installazione | del vaso d'espansione riscaldamento | 59 |
| 5.3 Installazione del supporto caldaia | 9.7 Pulizia dello scambiatore sanitario | . 59 |
| 5.5 Raccordi | 9.8 Pulizia del bruciatore | |
| 5.6 Montaggio della caldaia 27 | 9.9 Controllo del condotto di espulsione fumi | |
| 5.7 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 27 | 9.10 Verifica del rendimento della caldaia 9.11 Settaggio della funzione | . 60 |
| 5.8 Collegamento elettrico | spazzacamino caldaia | . 60 |
| ambiente o valvole di zona | · | |
| | | |

Modelli Sigla certificazione caldaia
PARVA Comfort 24S M90.24CA/..
PARVA Comfort 28S M90.28CA/..
PARVA Comfort 32S M90.32CA/..

Apparecchio in categoria: II_{2H3+} (gas G20 20mbar, G30 29 mbar, G31 37 mbar) Paese di destinazione: IT

Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive Europee:

- Direttiva Gas 90/396/CEE
- Direttiva Rendimenti 92/42/CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE

Il costruttore nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso.

La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi.

1 Descrizione della caldaia

1.1 Vista d'assieme

Il modello e la matricola della caldaia sono stampati nel certificato di garanzia




Figura 1.1 Caldaia.

- 1 Apertura controllo bruciatore
- 2 Pannello comandi
- 3 Basculante copri pannello comandi

1.2 Valvola di intercettazione




Figura 1.2 Vista lato inferiore.

- 4 Etichetta alimentazione gas
- 5 Tubo mandata riscaldamento
- 6 Tubo uscita acqua sanitaria
- 7 Rubinetto gas
- 8 Rubinetto entrata acqua sanitaria
- 9 Tubo ritorno riscaldamento
- **10** Rubinetto di riempimento del circuito riscaldamento

1.3 Pannello comandi

- **11** Manopola regolazione temperatura sanitari / settaggio caldaia
- **12** Selettore di funzione / Manopola regolazione temperatura riscaldamento
- **13** Pulsante ripristino caldaia / entrata in programmazione
- **14** LCD
- 15 Manometro




Figura 1.3 Pannello comandi.

1.4 Caratteristicche generali LCD

Per le caratteristiche tecniche della caldaia consultare la sezione "Caratteristiche tecniche".



Figura 1.4 Vista display LCD.

LEGENDA

| 6 | Il simbolo indica che la caldaia può essere riattivata diretta- mente dal utente,premendo il pulsante di ripristino |
|----------|--|
| 3 | Il simbolo indica che il guasto ri- chiede l'intervento di assistenza tecnica specializzata |
| | Tutti i simboli rappresentati con delle linee che lo circondano, in- dicano che il simbolo stà lam- peggiando |

SEGNALAZIONI DATE DAL LCD

| LCD | FUNZIONE | | |
|-------|-------------------------|--|--|
| E01 + | Blocco di sicurezza per | | |
| • | mancata accensione | | |

| E02 + | Blocco per intervento termostato di sicurezza |
|-----------|---|
| • | |
| E03 + | Blocco generico |
| • | |
| E04 + | Mancanza d'acqua nel |
| | circuito riscaldamento o |
| | circolazione, intervento pressostato |
| | riscaldamento |
| E11 + | Fiamma parassita |
| b | |
| E05 + | Anomalia controllo: |
| <u>s</u> | Pressostato aria |
| 3 | |
| E06 + | Guasto sonda NTC |
| 30 | riscaldamento |
| E07 + | Guasto sonda NTC |
| 6. | sanitario |
| 3 | |
| E08 + | Guasto sonda NTC |
| * | esterna |
| | Limitazione NTC |
| L01 | primario in sanitario |
| | II simbolo lampeggiante |
| \ / | indica la comunicazione |
| | tra LCD e scheda. |
| | |

| | DESCRIZIONE |
|----------------|---|
| | Caldaia in inverno |
| | (riscaldam.+sanitario) |
| 11111. | |
| | Caldaia in estate (sanitario) |
| | Caldaia in attesa inverno Modalità sanitario + ri- scaldamento (lampeg- gio simbolo) |
| / \ | Caldia in attesa estate |
| | Modalità sanitario |
| | (lampeggio simbolo) |
| OFF | |
| OFF | Caldaia alimentata e |
| \ / | selettore in OFF |
| > ÀV (< | (lampeggio simbolo) |
| | Remoto collegato |
| | |
| | Sonda controllo temperatura esterna collegata |
| | Caldaia in richiesta po- tenza riscaldamento (lampeggio simbolo) |
| 3880 | |

| | Caldaia in richiesta po- |
|---|---------------------------|
| \ | tenza riscaldamento con |
| | sonda esterna collegata |
| | (lampeggio simbolo) |
| | (|
| 3880 | |
| | |
| | Controllo temperatura ri- |
| | scaldamento con senso- |
| 1111 | re mandata |
| | (sonda superiore) |
| | |
| | Caldaia in sanitario |
| \\\ | (lampeggio simbolo) |
| | |
| | |
| /// \ \ | |
| 3560 | |
| | Preriscaldo abilitato |
| , | |
| | |
| | Preriscaldo in corso |
| \ / . | (lampeggio simbolo) |
| | , |
| | |
| / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | |
| 3560 | |
| | Caldaia in fase antigelo |
| \!\!/\ | (lampeggio simbolo + |
| ן אַאַע 🗇 | lampeggio temperatura) |
| - XX - | iampoggio temperatara) |
| ~ , | |
| 535 | |
| | Accensione bruciatore |
| | (scarica) |
| | (3331104) |
| 7 | |
| | |
| L | L |

| | Presenza fiamma (Bru- |
|------------|--|
| \Diamond | ciatore acceso) |
| | Pompa in funzione |
| X | Funzione ritardo attiva (anti recicling attivo) |
| °C | Temperatura variabile espressa in °C |
| bar | Variabile espresso in bar (se presente sensore di pressione) |
| 3560 | Set Sanitario (visibile x 10 sec) (vengono disabilitati tutti gli altri simboli) (lampeggio simbolo) |
| 3880 | Set Riscaldamento (visibile x 10 sec) (vengono disabilitati tutti gli altri simboli) (lampeggio simbolo) |

Reset parametri default
II reset avviene solo impostando il corretto
valore e viene visualizzato dall'accensione

di tutti i simboli.

Spazzacamino

L'attivazione dello spazzacamino avviene impostando il corretto parametro e viene visualizzato dall'accensione della mano e dal lampeggio alternato fra temperatura e simbolo di comunicazione e termosifone



2 Istruzioni per l'uso

2.1 Avvertenze



Controllate che il circuito riscaldamento sia regolarmente riempito d'acqua anche se la caldaia dovesse servire alla sola produzione d'acqua calda sanitaria.

Provvedete altrimenti al corretto riempimento vedi sez. Riempimento del circuito riscaldamento.

Tutte le caldaie sono dotate di un sistema "anti-gelo" che interviene nel caso in cui la temperatura della stessa scenda al di sotto di 5°C; pertanto **non disattivare la caldaia**. Nel caso in cui la caldaia non venga utilizzata nei periodi freddi, con conseguente rischio di gelo fate quanto indicato nella sez. Protezione antigelo.

2.2 Accensione

1 I rubinetti della caldaia devono essere aperti Figura 2.1




Figura 2.1 Vista lato inferiore.

2 Alimentate elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto nella installazione II dispay LCD visualizza la sequenza di Figura 2.2




Figura 2.2 LCD stand-by.

Funzionamento in riscaldamento/sanitario

3 Ruotate il selettore b come in Figura 2.3.




Figura 2.3 Pannello comandi sanitario/ riscaldamento.

- **a** Manopola regolazione temperatura sanitari
- **b** Selettore di funzione / Manopola regolazione temperatura riscaldamento

Il dispay LCD visualizza la sequenza di *Figura 2.4*




Figura 2.4 Display LCD riscaldamento/sanitario.

Funzionamento della sola produzione di acqua calda

4 Ruotate il selettore b come in *Figura* 2.5.




Figura 2.5 Pannello comandi solo sanitario.

Il dispay LCD visualizza la sequenza di *Figura* 2.6




Figura 2.6 LCD sanitario.

2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento

La temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento è regolabile da un minimo di circa 38°C ad un massimo di circa 85°C, ruotando la manopola indicata in *Figura 2.7*




Figura 2.7 Settaggio.

Segnalazione data dal display LCD:

 con regolazione temperatura mandata riscaldamento minima Figura 2.8




Figura 2.8 LCD Min. Riscaldamento

 con regolazione temperatura mandata riscaldamento massima Figura 2.9




Figura 2.9 LCD Max. Riscaldamento

Regolazione della temperatura riscaldamento in funzione della temperatura esterna (senza sonda esterna)

Posizionando la manopola come segue:




Figura 2.10 Regolazione.

Il Vostro installatore qualificato, Vi potrà suggerire le regolazioni più indicate per il Vostro impianto.

La verifica del raggiungimento della temperatura impostata potrà essere verificata nel display LCD

Richiesta di potenza in riscaldamento

Quando la caldaia ha una rischiesta di potenza in riscaldamento si può visualizzare la sequenza dal diplay LCD in *Figura 2.11*




Figura 2.11 LCD potenza riscaldamento

Regolazione della temperatura riscaldamento con sonda esterna installata

Quando è installata la sonda esterna (opzionale) la vostra caldaia regola automaticamente la temperatura dell'acqua di mandata dell'impianto di riscaldamento in relazione alla temperatura esterna.

Nel diplay LCD (*Figura 2.12*) si accende il simbolo ♠



Figura 2.12 LCD sonda esterna attiva

In questo caso la caldaia deve essere regolata da un installatore qualificato (vedi sez. Settaggio del coefficiente K della sonda esterna) e la manopola di regolazione temperatura riscaldamento deve essere posizionata come in *Figura 2.13*




Figura 2.13 Regolazione.

Comunque se la temperatura ambiente non dovesse essere confortevole si può aumentare o diminuire la temperatura di mandata dell'impianto riscaldamento di ± 15°C agendo sulla manopola in *Figura 2.13* (vedi sez. Settaggio del coefficiente K della sonda esterna).

2.4 Temperatura acqua sanitaria

La temperatura dell'acqua calda sanitaria in uscita dalla caldaia può essere regolata da un minimo di circa 35°C, ad un massimo di circa 60°C, ruotando la manopola indicata

Figura 2.14




Figura 2.14 Settaggio.

Segnalazione data dal display LCD:

 con regolazione temperatura sanitaria minima Figura 2.15




Figura 2.15 LCD minimo sanitario.

 con regolazione temperatura sanitaria massima Figura 2.16




Figura 2.16 LCD massimo sanitario.

Regolazione

Regolate la temperatura dell'acqua sanitaria ad un valore adatto alle Vostre esigenze. Riducete la necessità di miscelare l'acqua calda con acqua fredda.

In questo modo apprezzerete le caratteristiche della regolazione automatica.

Se la durezza dell'acqua è particolarmente elevata, Vi consigliamo di regolare la calda-

ia a temperature inferiori a 50° C *Figura* 2.17




Figura 2.17 Set inferiore 50°C.

In questi casi Vi consigliamo comunque di far installare un addolcitore sull'impianto sanitario.

Se la portata massima dell'acqua calda sanitaria è troppo elevata, tale da non permettere di raggiungere una temperatura sufficiente, fate installare l'apposito limitatore di portata dal Tecnico dell'Assistenza Autorizzata.

Richiesta di acqua calda sanitaria

Quando la caldaia ha una richiesta potenza in acqua calda sanitaria, questa si può visualizzare seguendo la sequenza del display in *Figura 2.18*




Figura 2.18 LCD potenza in sanitario.

2.5 Funzione COMFORT

Questa funzione diminuisce il consumo d'acqua sanitaria al momento del prelievo, preparando l'acqua della caldaia alla temperatura richiesta.

Per attivare la funzione COMFORT premere il pulsante c Figura 2.19 fino a quando

nel display LCD *Figura 2.20* non compare il simbolo




Figura 2.19 Pannello comandi

- a Manopola regolazione temperatura sanitari
- **b** Selettore di funzione / Manopola regolazione temperatura riscaldamento
- c Pulsante di ripristino caldaia




Figura 2.20 LCD Funzione COMFORT

N.B. Se alla caldaia viene tolta l'alimentazione elettrica, alla successiva riattivazione aspettare almeno 1 minuto prima di attivare la funzione

Per disabilitare la funzione COMFORT premere il pulsante c Figura 2.19 fino a quando nel display LCD non scompare il simbolo

2.6 Spegnimento

Ruotate il selettore b come illustrato in *Figura 2.3*




Figura 2.21 Pannello comandi.

 Manopola regolazione temperatura sanitari

 b Selettore di funzione / Manopola regolazione temperatura riscaldamento
 Segnalazione data dal display LCD *Figura* 2.22




Figura 2.22 LCD Stand-by.

Nel caso si preveda un lungo periodo di inattività della caldaia:

 Scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica; Chiudete i rubinetti della caldaia Figura 2.23;



Figura 2.23 Vista lato inferiore.

3 Provvedete, se necessario, allo svuotamento dei circuiti idraulici vedi sez. Svuotamento del circuito sanitario e Svuotamento del circuito riscaldamento.

CONSIGLI UTILI

3 Consigli utili

3.1 Riempimento del circuito riscaldamento




Figura 3.1 Vista da sotto.

Aprite il rubinetto di riempimento in *Figura* 3.1 posto sotto la caldaia e verificate contemporaneamente la pressione del circuito riscaldamento sul manometro *Figura* 3.2



Figura 3.2 Manometro.

La pressione dovrà essere compresa tra un valore di 1 bar, 1,5 bar.

Ad operazione effettuata, richiudete il rubinetto di riempimento e sfiatate eventualmente l'aria presente nei radiatori.

3.2 Riscaldamento

Per un servizio razionale ed economico fate installare un termostato ambiente.

Non chiudete mai il radiatore del locale nel quale è installato il termostato ambiente.

Se un radiatore (o un convettore) non riscalda, verificate l'assenza d'aria nell'impianto e che il rubinetto dello stesso sia aperto.

Se la temperatura ambiente è troppo elevata, non agite sui rubinetti dei radiatori, ma diminuite la regolazione della temperatura riscaldamento tramite il termostato ambiente o con la manopola regolazione riscaldamento in *Figura 3.3*




Figura 3.3 Set riscaldamento.

3.3 Protezione antigelo

Il sistema antigelo, ed eventuali protezioni aggiuntive, proteggono la caldaia dai possibili danni dovuti al gelo.

Tale sistema non garantisce la protezione dell'intero impianto idraulico.

Nel caso in cui la temperatura esterna possa raggiungere valori inferiori a 0 °C si consiglia di lasciare attivo l'intero impianto regolando il termostato ambiente a bassa temperatura.

L'attivazione della funzione antigelo viene visualizzata nel display LCD come in *Figura 3.4*




Figura 3.4 LCD antigelo.

In caso si disattivi la caldaia fare effettuare da un tecnico qualificato lo svuotamento della caldaia (circuito riscaldamento e sani-

CONSIGLI UTILI

tario) e lo svuotamento dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto sanitario.

3.4 Manutenzione periodica

Per un funzionamento efficiente e regolare della caldaia, si consiglia di provvedere almeno una volta all'anno alla sua manutenzione e pulizia da parte di un Tecnico del Centro di Assistenza Autorizzato.

Durante il controllo, saranno ispezionati e puliti i componenti più importanti della caldaia. Questo controllo potrà avvenire nel quadro di un contratto di manutenzione.

3.5 Pulizia esterna



Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.

Per la pulizia usare un panno imbevuto di acqua e sapone.

Non usare: Solventi, sostanze infiammabili, sostanze abrasive.

3.6 Anomalie di funzionamento

Se la caldaia non funziona e sul display LCD compare un codice preceduto dalla lettera E e il simbolo (vedi anche caratteristiche generali LCD nel capitolo descrizione caldaia) la caldaia è in blocco.

Per ripristinare il suo funzionamento premere il pulsante ripristino *Figura 3.5* sul pannello comandi della caldaia.



Figura 3.5 Pulsante ripristino caldaia.

Segnalazione data dal display LCD *Figura* 3.6



Figura 3.6 LCD segnalazione blocco.

Un frequente blocco di sicurezza è da segnalare al Centro di Assistenza Autorizzato.

Altre possibili anomalie segnalate dal display LCD

Se il display LCD visualizza un codice preceduto dalla lettera E e il simbolo la caldaia ha una anomalia che non si può ripristinare.

Segnalazione data dal display LCD *Figura* 3.7



Figura 3.7 LCD guasto permanente.

Un'altra possibile segnalazione quando lo scambiatore sanitario della caldaia non riesce a scambiare tutta la potenza della caldaia.

Es. Scambiatore sanitario ostruito dal calcare.

Ciò si verifica solo quando la caldaia ha una richiesta di acqua calda sanitaria.

CONSIGLI UTILI

Segnalazione data dal display LCD *Figura* 3.8



Figura 3.8 LCD limitazione saitario..



Per il ripristino del buon funzionamento della caldaia chiamare il Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

Rumori di bolle d'aria.

Verificate la pressione del circuito di riscaldamento ed eventualmente provvedete al riempimento vedi sez. Riempimento del circuito riscaldamento.

Pressione bassa del manometro.

Aggiungete nuovamente acqua all'impianto di riscaldamento.

Per effettuare l'operazione riferirsi alla sez. Riempimento del circuito riscaldamento.

La verifica periodica della pressione dell'impianto di riscaldamento è a cura dell'utente. Qualora le aggiunte d'acqua dovessero essere troppo frequenti, far controllare se ci sono perdite dovute all'impianto di riscaldamento o alla caldaia stessa dal centro di assistenza tecnica.

Esce acqua dalla valvola di sicurezza

Controllate che il rubinetto di riempimento sia ben chiuso (vedere sez. Riempimento del circuito riscaldamento).

Controllate sul manometro che la pressione del circuito di riscaldamento non sia prossima a 3 bar; in questo caso si consiglia di scaricare parte dell'acqua dell'impianto attraverso le valvoline di sfogo d'aria presenti nei termosifoni in modo da riportare la pressione ad un valore regolare



Nel caso di disfunzioni diverse da quelle qui sopra citate, provvedere a spegnere la caldaia come riportato nella sezione Spegnimento e chiamare il Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

3.7 Codice anomalia remoto

Se alla caldaia è collegato il remoto (opzionale) nella parte centrale del display può essere visualizzato un codice che indica una anomalia della caldaia.

L'anomalia in corso viene indicata con un codice numerico seguito dalla lettera E.

La tabella riassume i possibili codici visualizzabili sul remoto.

| Anomalia | Codice |
|-------------------------------|--------|
| Blocco mancata accensione | 01E |
| Blocco intervento termostato | |
| sicurezza | 02E |
| Blocco generico | 03E |
| Mancanza d'acqua nel circuito | |
| riscaldamento o circolazione, | |
| intervento pressostato | |
| riscaldamento | 04E |
| Anomalia pressostato fumi | 05E |
| Anomalia sonda NTC | |
| riscaldamento | 06E |
| Anomalia sonda NTC sanitaria | 07E |
| Anomalia sonda NTC esterna | 08E |

4 Caratteristiche tecniche

4.1 Vista d'assieme




Figura 4.1 Assieme della caldaia.

Per accedere alla targa dati togliere il pannello frontale della carrozzeria come descritto nel capitolo *Manutenzione*

4.2 Schema di principio




Figura 4.2 Principio di funzionamento

- 1 Tubo mandata riscaldamento
- 2 Tubo uscita acqua sanitaria
- 3 Rubinetto gas
- 4 Rubinetto entrata acqua sanitaria
- 5 Tubo ritorno riscaldamento
- 6 Rubinetto riempimento circuito riscaldamento
- 7 Pressostato fumi
- 8 Prese verifica depressione venturi
- 9 Ventilatore

- 10 Termostato di sicurezza
- **11** Rubinetto di svuotamento circuito primario
- 12 Tappo sfiato pompa
- 13 Pompa
- 14 Valvola sfiato automatica
- 15 Valvola di sicurezza a 3 bar
- 16 Flussostato sanitario
- 17 Valvola gas modulante
- 18 Operatore modulante

- 19 Presa pressione uscita valvola gas
- 20 Presa pressione ingresso valvola gas
- 21 Coperchio copri morsettiera collegamento alimentazione elettrica e termostato ambiente
- 22 Sonda NTC sanitario
- 23 Pressostato riscaldamento
- 24 Coperchio copri morsettiera collegamento alimentazione elettrica e termostato ambiente
- 25 Scambiatore sanitario
- 26 Sonda NTC riscaldamento
- 27 Motore valvola a tre vie
- 28 Corpo valvola a tre vie con otturatore all'interno

- 29 Vaso d'espansione
- 30 Mini accumulo
- 31 Sfiato mini accumulo
- 32 Elettrodo di rilevazione fiamma
- 33 Elettrodi di accensione
- 34 Bruciatore
- 35 Camera di combustione
- 36 Scambiatore primario
- 37 By-pass dentro il raccordo
- 38 Venturi
- 39 Filtro acqua sanitaria
- 40 Limitatore di portata sanitari
- 41 Condotto espulsione fumi
- 42 Condotto aspirazione aria

4.3 Schema elettrico




Figura 4.3 Schema elettrico

CARATTERISTICHE TECNICHE

4.4 Dati tecnici mod. M90.24CA/..

| Portata termica nominale | kW | 25,5 |
|--------------------------------------|--------|-------|
| riscaldamento-sanitario | kcal/h | 21926 |
| Portata termica minima riscaldamento | kW | 14,5 |
| | kcal/h | 12468 |
| Portata termica minima sanitario | kW | 11,0 |
| | kcal/h | 9458 |
| Potenza utile massima riscaldamento- | kW | 23,7 |
| sanitario | kcal/h | 20378 |
| Potenza utile minima riscaldamento | kW | 13,1 |
| | kcal/h | 11264 |
| Potenza utile minima sanitario | kW | 9,9 |
| | kcal/h | 8512 |

| Rendimento misurato | | | |
|----------------------------|---|------|--|
| Rendim. nom. 60°/80° C | % | 92,8 | |
| Rendim. min. 60°/80° C | % | 90,2 | |
| Rendim. Al 30 % del carico | % | 90,2 | |
| Rendimento energetico | | *** | |
| Classe NOx | | 3 | |

| Riscaldamento | | | |
|-------------------------------------|-----|---------|--|
| Temperatura regolabile * | °C | 38 - 85 | |
| Temp max di esercizio | °C | 90 | |
| Pressione massima | kPa | 300 | |
| | bar | 3 | |
| Pressione minima | kPa | 30 | |
| | bar | 0,3 | |
| Prevalenza disponibile (a 1000 l/h) | kPa | 27 | |
| . , , | bar | 0,27 | |
| * Alla potenza utile minima | | | |

| Sanitario | | |
|-------------------------------------|-------|---------|
| Temp. Minima-Massima | °C | 35 - 60 |
| | kPa | 1000 |
| Pressione massima | bar | 10 |
| | kPa | 30 |
| Pressione minima | bar | 0,3 |
| Portata massima | | |
| (ΔT =25 K) | l/min | 13,6 |
| (ΔT =35 K) | l/min | 9,7 |
| Portata sanitaria specifica Comfort | | |
| (ΔT =30° K) Riferito EN625 | l/min | 11,6 |
| Portata minima | l/min | 2,5 |

| Portata gas max riscaldamento-sanitario | | |
|---|------|------|
| Metano G20 | m³/h | 2,70 |
| Butano G30 | kg/h | 2,01 |
| Propano G31 | kg/h | 1,98 |
| Portata gas minima riscaldament | io | |
| Metano G20 | m³/h | 1,53 |
| Butano G30 | kg/h | 1,14 |
| Propano G31 | kg/h | 1,13 |
| Portata gas minima sanitario | | |
| Metano G20 | m³/h | 1,16 |
| Butano G30 | kg/h | 0,87 |
| Propano G31 | kg/h | 0,85 |

| Pressioni di alimentazione gas | | | |
|--------------------------------|-----|------|------|
| Gas | | Pa | mbar |
| Metano G20 | Nom | 2000 | 20 |
| | Min | 1700 | |
| | Max | 2500 | 25 |
| Butano G30 | Nom | 2900 | 29 |
| | Min | 2000 | 20 |
| | Max | 3500 | 35 |
| Propano G31 | Nom | 3700 | 37 |
| | Min | 2500 | 25 |
| | Max | 4500 | 45 |

| Pressione gas max al bruciatore in risc. | | |
|---|------|------|
| Metano G20 | Pa | 1050 |
| | mbar | 10,5 |
| Butano G30 | Pa | 2760 |
| | mbar | 27,6 |
| Propano G31 | Pa | 3570 |
| • | mbar | 35,7 |
| 1 mbar corrisponde a circa 10 mm H ₂ 0 | | |

| Pressione gas min al bruciatore in risc. | | | |
|--|------------------------|------|--|
| Metano G20 | Pa | 340 | |
| | mbar | 3,4 | |
| Butano G30 | Pa | 850 | |
| | mbar | 8,5 | |
| Propano G31 | Pa | 1140 | |
| | mbar | 11,4 | |
| 1 mbar corrisponde a circa | 10 mm H ₂ 0 | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Pressione di accensione | | |
|---------------------------------|--------------------|------|
| Metano G20 | Pa | 600 |
| | mbar | 6,0 |
| Butano G30 | Pa | 1200 |
| | mbar | 12,0 |
| Propano G31 | Pa | 1300 |
| | mbar | 13,0 |
| 1 mbar corrispondea circa 10 mm | 1 H ₂ 0 | |

| Ugelli | N° | ø mm/100 |
|-------------|----|----------|
| Metano G20 | 12 | 130 |
| Butano G30 | 12 | 77 |
| Propano G31 | 12 | 77 |

| Dati elettrici | | |
|---------------------|----|-------|
| Tensione | V | 230 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Potenza elettrica | W | 150 |
| Grado di protezione | | IPX4D |

| Progettazione camino | | |
|--|------|--------|
| Temperatura dei fumi max | °C | 165 |
| Temperatura dei fumi min | °C | 110 |
| Portata massica fumi max | kg/s | 0,0200 |
| Portata massica fumi min | kg/s | 0,0248 |
| Portata massica aria max | kg/s | 0,0195 |
| Portata massica aria min | kg/s | 0,0246 |
| *Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato da 80 da | | |
| 1+1 m e gas Metano G20 | | |

| Scarichi fumi | | |
|--|----|--------|
| Caldaia tipo | | |
| B22 C12 C32 C42 C52 C82 | | |
| ø condotto fumi/aria coassiale | mm | 60/100 |
| ø condotto fumi/aria sdoppiato | mm | 80/80 |
| ø condotto fumi/aria coassiale a tetto | mm | 80/125 |

| Altre caratteristiche | | |
|-----------------------|----|-----|
| Altezza | mm | 803 |
| Larghezza | mm | 400 |
| profondità | mm | 385 |
| Peso | kg | 47 |

G20 Hi. 34,02 MJ/m³ (15°C, 1013,25 mbar) G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) 1 mbar corrispondea circa 10 mm H₂0

CARATTERISTICHE TECNICHE

4.5 Dati tecnici mod. M90.28CA/..

| Portata termica nominale | kW | 31,1 |
|--------------------------------------|--------|-------|
| riscaldamento-sanitario | kcal/h | 26741 |
| Portata termica minima riscaldamento | kW | 16,5 |
| | kcal/h | 14187 |
| Portata termica minima sanitario | kW | 13,0 |
| | kcal/h | 11178 |
| Potenza utile massima riscaldamento- | kW | 28,9 |
| sanitario | kcal/h | 24850 |
| Potenza utile minima riscaldamento | kW | 14,9 |
| | kcal/h | 12812 |
| Potenza utile minima sanitario | kW | 11,7 |
| | kcal/h | 10060 |

| Rendimento misu | rato | |
|----------------------------|------|-------|
| Rendim. nom. 60°/80° C | % | 92,9 |
| Rendim. min. 60°/80° C | % | 90,4 |
| Rendim. Al 30 % del carico | % | 90,4 |
| Rendimento energetico | | * * * |
| Classe Nox | | 2 |

| Riscaldamento | | |
|-------------------------------------|-----|---------|
| Temperatura regolabile * | °C | 38 - 85 |
| Temp max di esercizio | °C | 90 |
| Pressione massima | kPa | 300 |
| | bar | 3 |
| Pressione minima | kPa | 30 |
| | bar | 0,3 |
| Prevalenza disponibile (a 1000 l/h) | kPa | 27 |
| . , , | bar | 0,27 |
| * Alla potenza utile minima | | |

| Sanitario | | |
|-------------------------------------|-------|---------|
| Temp. Minima - Massima | °C | 35 - 60 |
| | kPa | 1000 |
| Pressione massima | bar | 10 |
| | kPa | 30 |
| Pressione minima | bar | 0,3 |
| Portata massima | | |
| (ΔT =25 K) | l/min | 16,6 |
| (ΔT =35 K) | l/min | 11,8 |
| Portata sanitaria specifica Comfort | | |
| (ΔT =30° K) Riferito EN625 | l/min | 13,6 |
| Portata minima | l/min | 2,5 |

| Portata gas max riscaldamento-sanitario | | |
|--|------------------------------------|--------------|
| Metano G20 | m³/h | 3,29 |
| Butano G30 | kg/h | 2,45 |
| Propano G31 | kg/h | 2,42 |
| Portata gas minima riscald | lamento | |
| Metano G20 | m³/h | 1,75 |
| Butano G30 | kg/h | 1,30 |
| | kg/h | 1,28 |
| Portata gas minima sanita | | |
| Metano G20 | m³/h | 1,37 |
| Butano G30 | kg/h | 1,02 |
| Propano G31 | kg/h | 1,00 |
| Butano G30 Propano G31 Portata gas minima sanita Metano G20 | kg/h kg/h rio m³/h | 1,30 1,28 |

| Pressioni di alimentazione gas | | | |
|--------------------------------|-----|------|------|
| Gas | | Pa | mbar |
| Metano G20 | Nom | 2000 | 20 |
| | Min | 1700 | 17 |
| | Max | 2500 | 25 |
| Butano G30 | Nom | 2900 | 29 |
| | Min | 2000 | 20 |
| | Max | 3500 | 35 |
| Propano G31 | Nom | 3700 | 37 |
| ' | Min | 2500 | 25 |
| | Max | 4500 | 45 |

| Pressione gas max al bruciatore in risc. | | |
|---|------|------|
| Metano G20 | Pa | 1170 |
| | mbar | 11,7 |
| Butano G30 | Pa | 2760 |
| | mbar | 27,6 |
| Propano G31 | Pa | 3570 |
| • | mbar | 35,7 |
| 1 mbar corrisponde a circa 10 mm H ₂ 0 | | |

| Pressione gas min al bruciatore in risc. | | |
|---|------|------|
| Metano G20 | Pa | 340 |
| | mbar | 3,4 |
| Butano G30 | Pa | 850 |
| | mbar | 8,5 |
| Propano G31 | Pa | 1140 |
| · | mbar | 11,4 |
| 1 mbar corrisponde a circa 10 mm H ₂ 0 | | |

| Pressione di accensione | | |
|--|------|------|
| Metano G20 | Pa | 600 |
| | mbar | 6,0 |
| Butano G30 | Pa | 1200 |
| | mbar | 12,0 |
| Propano G31 | Pa | 1300 |
| | mbar | 13,0 |
| 1 mbar corrispondea circa 10 mm H ₂ 0 | | |

| Ugelli | N° | ø mm/100 |
|-------------|----|----------|
| Metano G20 | 14 | 130 |
| Butano G30 | 14 | 77 |
| Propano G31 | 14 | 77 |

| Dati elettrici | | |
|---------------------|----|-------|
| Tensione | V | 230 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Potenza elettrica | W | 170 |
| Grado di protezione | | IPX4D |

| Progettazione camino | | |
|--|------|--------|
| Temperatura dei fumi max | °C | 168 |
| Temperatura dei fumi min | °C | 120 |
| Portata massica fumi max | kg/s | 0,0215 |
| Portata massica fumi min | kg/s | 0,0252 |
| Portata massica aria max | kg/s | 0,0209 |
| Portata massica aria min | kg/s | 0,0249 |
| *Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato da 80 da | | |
| 1+1 m e gas Metano G20 | | |

| Scarichi fumi | | |
|--|----|--------|
| Caldaia tipo | | |
| B22 C12 C32 C42 C52 C82 | | |
| ø condotto fumi/aria coassiale | mm | 60/100 |
| ø condotto fumi/aria sdoppiato | mm | 80/80 |
| ø condotto fumi/aria coassiale a tetto | mm | 80/125 |

| Altre caratteristiche | | |
|-----------------------|----|-----|
| Altezza | mm | 803 |
| Larghezza | mm | 400 |
| profondità | mm | 385 |
| Peso | kg | 47 |

G20 Hi. 34,02 MJ/m³ (15°C, 1013,25 mbar) G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) 1 mbar corrispondea circa 10 mm H₂0

4.6 Dati tecnici mod. M90.32CA/..

| Portata termica nominale | kW | 33,9 |
|--------------------------------------|--------|-------|
| riscaldamento-sanitario | kcal/h | 29149 |
| Portata termica minima riscaldamento | kW | 20,0 |
| | kcal/h | 17197 |
| Portata termica minima sanitario | kW | 15,5 |
| | kcal/h | 13328 |
| Potenza utile massima riscaldamento- | kW | 31,7 |
| sanitario | kcal/h | 27257 |
| Potenza utile minima riscaldamento | kW | 18,1 |
| | kcal/h | 15563 |
| Potenza utile minima sanitario | kW | 13,7 |
| | kcal/h | 11780 |

| Rendimento misu | ırato | |
|----------------------------|-------|-------|
| Rendim. nom. 60°/80° C | % | 93,6 |
| Rendim. min. 60°/80° C | % | 90,5 |
| Rendim. Al 30 % del carico | % | 90,5 |
| Rendimento energetico | | * * * |
| Classe NOx | | 2 |

| Riscaldamento | | |
|-------------------------------------|-----|---------|
| Temperatura regolabile * | °C | 38 - 85 |
| Temp max di esercizio | °C | 90 |
| Pressione massima | kPa | 300 |
| | bar | 3 |
| Pressione minima | kPa | 30 |
| | bar | 0,3 |
| Prevalenza disponibile (a 1000 l/h) | kPa | 27 |
| . , , | bar | 0,27 |
| * Alla potenza utile minima | | |

| Sanitario | | |
|-------------------------------------|-------|---------|
| Temp. Minima - Massima | °C | 35 - 55 |
| | kPa | 1000 |
| Pressione massima | bar | 10 |
| | kPa | 30 |
| Pressione minima | bar | 0,3 |
| Portata massima | | |
| (ΔT =25 K) | l/min | 18,2 |
| (ΔT =35 K) | l/min | 13,0 |
| Portata sanitaria specifica Comfort | | |
| (ΔT =30° K) Riferito EN625 | l/min | 15,2 |
| Portata minima | l/min | 2,5 |

| Portata gas max riscaldamer | nto-sanitario | |
|------------------------------|---------------|------|
| Metano G20 | m³/h | 3,59 |
| Butano G30 | kg/h | 2,67 |
| Propano G31 | kg/h | 2,63 |
| Portata gas minima riscaldar | nento | |
| Metano G20 | m³/h | 2,12 |
| Butano G30 | kg/h | 1,58 |
| Propano G31 | kg/h | 1,55 |
| Portata gas minima sanitario | | |
| Metano G20 | m³/h | 1,64 |
| Butano G30 | kg/h | 1,22 |
| Propano G31 | kg/h | 1,20 |

| Pressioni di aliment | azione gas | | |
|----------------------|------------|------|------|
| Gas | | Pa | mbar |
| Metano G20 | Nom | 2000 | 20 |
| | Min | 1700 | 17 |
| | Max | 2500 | 25 |
| Butano G30 | Nom | 2900 | 29 |
| | Min | 2000 | 20 |
| | Max | 3500 | 35 |
| Propano G31 | Nom | 3700 | 37 |
| | Min | 2500 | 25 |
| | Max | 4500 | 45 |

| Pressione gas max al bruciatore in risc. | | | |
|--|------------------|------|--|
| Metano G20 | Pa | 1040 | |
| | mbar | 10,4 | |
| Butano G30 | Pa | 2680 | |
| | mbar | 26,8 | |
| Propano G31 | Pa | 3470 | |
| • | mbar | 34,7 | |
| 1 mbar corrisponde a circa 10 mm | H ₂ 0 | | |

| Metano G20 | Pa | 400 |
|-------------|------|------|
| | mbar | 4,0 |
| Butano G30 | Pa | 910 |
| | mbar | 9,1 |
| Propano G31 | Pa | 1200 |
| | mbar | 12,0 |

| Pressione di accensione | | |
|-----------------------------------|------|------|
| Metano G20 | Pa | 600 |
| | mbar | 6,0 |
| Butano G30 | Pa | 1200 |
| | mbar | 12,0 |
| Propano G31 | Pa | 1300 |
| | mbar | 13,0 |
| 1 mbar corrispondea circa 10 mm H | 20 | |

| Ugelli | N° | ø mm/100 |
|-------------|----|----------|
| Metano G20 | 16 | 130 |
| Butano G30 | 16 | 77 |
| Propano G31 | 16 | 77 |

| Dati elettrici | | |
|---------------------|----|-------|
| Tensione | V | 230 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Potenza elettrica | W | 180 |
| Grado di protezione | | IPX4D |

| Progettazione camino | | |
|--|------|--------|
| Temperatura dei fumi max | °C | 175 |
| Temperatura dei fumi min | °C | 140 |
| Portata massica fumi max | kg/s | 0,0227 |
| Portata massica fumi min | kg/s | 0,0253 |
| Portata massica aria max | kg/s | 0,0220 |
| Portata massica aria min | kg/s | 0,0250 |
| *Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato da 80 da | | |
| 1+1 m e gas Metano G20 | | |

| Scarichi fumi | | |
|--|----|--------|
| Caldaia tipo | | |
| B22 C12 C32 C42 C52 C82 | | |
| ø condotto fumi/aria coassiale | mm | 60/100 |
| ø condotto fumi/aria sdoppiato | mm | 80/80 |
| ø condotto fumi/aria coassiale a tetto | mm | 80/125 |

| Altre caratteristiche | | |
|-----------------------|----|-----|
| Altezza | mm | 803 |
| Larghezza | mm | 400 |
| profondità | mm | 385 |
| Peso | kg | 48 |

G20 Hi. 34,02 MJ/m³ (15°C, 1013,25 mbar) G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar) 1 mbar corrispondea circa 10 mm H₂0

4.7 Caratteristica idraulica

La caratteristica idraulica rappresenta la pressione (prevalenza) a disposizione dell'impianto di riscaldamento in funzione della portata.

Prevalenza

Pressione (bar)




Figura 4.4 Modello 24 kW e 28 kW.

Prevalenza

Pressione (bar)




Figura 4.5 Modello 32 kW.

La perdita di carico della caldaia è già stata sottratta.

Portata con rubinetti termostatici chiusi.

La caldaia è dotata di un by-pass automatico, il quale opera da protezione dello scambiatore primario condensante. In caso di una eccessiva diminuzione o del totale arresto della circolazione d'acqua nell'impianto di riscaldamento dovuta alla chiusura di valvole termostatiche o dei rubinetti degli elementi del circuito, il by-pass assicura una circolazione minima d'acqua all'interno dello scambiatore primario condensante

Il by-pass è tarato per una pressione differenziale di circa 3-4 m.c.a.

4.8 Vaso d'espansione

La differenza di altezza tra la valvola di sicurezza ed il punto più alto dell'impianto può essere al massimo 10 metri.

Per differenze superiori, aumentare la pressione di precarica del vaso d'espansione e dell'impianto a freddo di 0,1 bar per ogni aumento di 1 metro.

| Capacità totale | I | 10,0 |
|------------------------|-----|------|
| Pressione di precarica | kPa | 100 |
| | bar | 1,0 |
| Capacità utile | [| 6,0 |
| Contenuto massimo | | |
| dell'impianto * | 1 | 156 |

Figura 4.6 Dati tecnici 24, 28 e 32 kW.

- * In condizioni di:
 - Temperatura media massima dell'impianto 85°C
 - Temperatura iniziale al riempimento dell'impianto 10°C



Per gli impianti con contenuto superiore al massimo contenuto dell'impianto (indicato in tabella) è necessario prevedere un vaso d'espansione supplementare.

5 Installazione

5.1 Avvertenze



L'apparecchio deve scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno o in una canna fumaria adeguata e progettata a tale scopo e rispondere alle norme nazionali e locali vigenti.

Verificare:

- che la caldaia sia adatta al tipo di gas distribuito (vedere l'etichetta adesiva).
 Nel caso sia necessario adattare la caldaia ad un tipo di gas diverso vedere il capitolo trasformazione gas.
- che le caratteristiche delle reti di alimentazione elettrica, idrica, gas siano rispondenti a quelli di targa;

Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere realizzato utilizzando esclusivamente i kit di espulsione fumi forniti dal costruttore, poiché essi sono parte integrante della caldaia.

Per il gas GPL (Butano G30 - Propano G31), l'installazione deve inoltre essere conforme alle prescrizioni delle società distributrici e rispondere ai requisiti delle norme tecniche e leggi vigenti.

La valvola di sicurezza deve essere collegata ad un idoneo condotto di scarico per evitare allagamenti in caso di intervento della stessa.

L'installazione elettrica deve essere conforme alle norme tecniche; in particolare:

- La caldaia deve essere obbligatoriamente collegata ad un efficace impianto di terra mediante l'apposito morsetto;
- In prossimità della caldaia deve essere installato un interruttore onnipolare che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III. Per i

- collegamenti elettrici consultare la sez. collegamenti elettrici.
- I conduttori elettrici per il collegamento del comando remoto e della sonda esterna alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza.

5.2 Precauzioni per l'installazione



Per l'installazione attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Fissare la caldaia ad una parete resistente
- Rispettare le misure del condotto di evacuazione fumi (riportate nella sez dimensioni e lunghezze scarichi fumi) e i sistemi corretti di installazione del condotto raffigurati nel foglio istruzione fornito assieme al kit tubi espulsione fumi.
- Lasciare intorno all'apparecchio le distanze minime indicate in Figura 5.1




Figura 5.1 Distanze minime.

- Lasciare 5 cm di spazio libero davanti alla caldaia nel caso di inserimento in un mobile, riparo, nicchia.
- Nel caso di un vecchio impianto di riscaldamento, prima di installare la caldaia, eseguire una accurata pulizia, in modo da asportare i depositi fangosi formatisi nel tempo.

 È consigliabile dotare l'impianto di un filtro di decantazione, o utilizzare un prodotto per il condizionamento dell'acqua in esso circolante.

Quest'ultima soluzione in particolare, oltre a ripulire l'impianto, esegue un'operazione anticorrosiva favorendo la formazione di una pellicola protettiva sulle superfici metalliche e neutralizza i gas presenti nell'acqua.

5.3 Installazione del supporto caldaia

La caldaia è corredata di supporto per il montaggio.


É disponibile una dima di carta (a corredo) contenente tutte le misure ed informazioni per la corretta installazione del supporto.

L'impianto idraulico e del gas deve terminare con raccordi femmina rispettivamente da 3/4" per il raccordo gas e la mandata e ritorno riscaldamento e da 1/2" per entrata e uscita sanitaria, oppure con tubi in rame a saldare rispettivamente del ø 18 mm e ø 14 mm.

Per misure e dati utili vedere le sez. Dimensioni, Raccordi, Dimensioni e lunghezze scarichi fumi

5.4 Dimensioni

La caldaia rispetta le seguenti dimensioni:



- **a** espulsione fumi / aspirazione aria (coassiale ø 100/60)
- **b** espulsione fumi (sdoppiato ø 80)
- **c** aspirazione aria (sdoppiato ø 80)
- d Supporto di fissaggio caldaia
- Area posizionamento canaline connessioni elettriche
- f MR Mandata Riscaldamento
- g US Uscita Sanitaria
- h Gas
- i ES Entrata Sanitaria
- i RR Ritorno Riscaldamento

5.5 Raccordi

La caldaia utilizza i seguenti raccordi:

| | Rubinetto | ø tubo | Raccordo rapido |
|-----|-----------|---------|-----------------|
| MR | | ø 16/18 | G 3/4 M |
| US | | ø 12/14 | G 1/2 M |
| Gas | G 3/4 M | ø 16/18 | |
| ES | G 1/2 M | ø 12/14 | |
| RR | | ø 16/18 | G 3/4 M |
| | | | |

Raccordo della valvola di sicurezza 3 bar G1/2F

5.6 Montaggio della caldaia

- Togliere i tappi di protezione dalle tubazioni della caldaia.
- 2 Agganciare la caldaia sul supporto.




Figura 5.2 Schema tubi

- **3** Avvitare i rubinetti e i raccordi rapidi sull'impianto idraulico.
- 4 Se l'impianto idraulico di riscaldamento si sviluppa sopra il piano caldaia è consigliabile installare dei rubinetti per poter sezionare l'impianto per eventuali manutenzioni.
- 5 Inserire i tronchetti di tubo cartellati nei rubinetti e nei raccordi rapidi. Nel tubo entrata acqua sanitaria inse-
 - Nel tubo entrata acqua sanitaria inserire il limitatore di portata e l'apposito filtro che funge anche da guarnizione.
- 6 Bloccare le tubazioni interponendo le guarnizioni da 1/2" e 3/4" tra i raccordi della caldaia.

7 Eseguire la prova di tenuta dell'impianto di alimentazione gas. Collegare lo scarico della valvola di sicurezza ad un imbuto di scarico **Figura 5.3**.




Figura 5.3 Valvola di scarico

5.7 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi

Lo scarico fumi/aspirazione aria può essere realizzato nelle modalità:

 $C_{12}\,C_{32}\,C_{42}\,C_{52}\,C_{82}$

Consultare il foglio fornito assieme al kit prescelto, in imballo separato.

I tratti orizzontali dei tubi fumi devono avere una pendenza di circa 1.5 gradi (25 mm per metro).



Il terminale deve risultare più basso dell'imbocco lato caldaia.

Sono disponibili i seguenti kit da connettere alla caldaia:

Kit scarico fumi a parete (Figura 5.4 A) Tipo C12




Figura 5.4 Tipo C₁₂

Condotto coassiale Ø 60/100 mm con lunghezza (*L* Figura 5.4) possibili vedere Figura 5.5 - Figura 5.7

Questo kit consente lo scarico dei fumi nella parete posteriore o a lato della caldaia.

La lunghezza minima del condotto e massima con l'ausilio di prolunghe deve rispettare i seguenti parametri:

| Modello 24 kW | | |
|----------------------------|-----------|--|
| Coassiali ø 60/100 mm | Diaframma | |
| Per lunghezze da 0,5 a 1 m | ø 38 | |
| Per lunghezze da 1 a 2 m | ø 47 | |
| Per lunghezze da 2 a 4 m | ø no | |

Figura 5.5 Lunghezza min-max 24kW

| Modello 28 kW | | |
|----------------------------|-----------|--|
| Coassiali ø 60/100 mm | Diaframma | |
| Per lunghezze da 0,5 a 1 m | ø 41 | |
| Per lunghezze da 1 a 2 m | ø 47 | |
| Per lunghezze da 2 a 4 m | ø no | |

Figura 5.6 Lunghezza min-max 28kW

| Modello 32 kW | | |
|----------------------------|-----------|--|
| Coassiali ø 60/100 mm | Diaframma | |
| Per lunghezze da 0,5 a 1 m | ø 41 | |
| Per lunghezze da 1 a 2,7 m | ø no | |

Figura 5.7 Lunghezza min-max 32kW



II diaframma deve essere inserito o rimosso seguendo le indicazioni di Figura 5.5 - Figura 5.6 - Figura 5.7. II diaframma va posizionato come in Figura 5.8



Figura 5.8 Inserimento diaframma.

Kit scarico fumi verticale con curva a 90° (Figura 5.4 B)

Condotto coassiale Ø 60/100 mm.

Questo kit consente di alzare l'asse di scarico della caldaia di 670 mm.

La lunghezza minima del condotto e massima con l'ausilio di prolunghe deve rispettare i parametri contenuti nelle precedenti tabelle.

Il terminale deve scaricare sempre in orizzontale.

Curve supplementari a 45° o a 90° (Figura 5.4 C)

Curve coassiali Ø 60/100 mm.

Queste curve quando utilizzate nel condotto riducono la lunghezza max del condotto fumi di:

| Per la curva da 45° perdita | |
|-----------------------------|-----|
| Per la curva da 90° perdita | 1 m |

Kit condotti sdoppiati aspirazione scarico ø 80 mm

Questo kit permette di separare lo scarico fumi dall'aspirazione aria.

I terminali possono essere inseriti in apposite canne fumarie progettate a tale scopo, o scaricare fumo o prelevare aria direttamente a parete.




Figura 5.9 Tipo C₅₂ e C₄₂

Sono disponibili prolunghe Ø 80 mm per raggiungere le lunghezze massime ammissibili.

Sono disponibili anche curve Ø 80 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

| Per la curva da 45° perdita | 0,9 m |
|-----------------------------|--------|
| Per la curva da 90° perdita | 1,65 m |



Il tubo di scarico fumi, se attraversa pareti infiammabili, deve essere coibentato con almeno 5 cm di isolante.

Per determinare le lunghezze massime ammissibili dell'aspirazione e dell'espulsione fumi riferirsi:

- Figura 5.10 per 24 e 28kW.
- Figura 5.11 per 32 kW.




Figura 5.10 Lunghezza min-max 24-28kW.




Figura 5.11 Lunghezza min-max 32kW.



Nel condotto espulsione fumi rischio di condensazione per tratti superiori a 7 metri.



II diaframma deve essere inserito o rimosso seguendo le indicazioni di Figura 5.10 - Figura 5.11.

Il diaframma va posizionato come in Figura 5.8

Kit scarico fumi a tetto

Condotto coassiale Ø 80/125 mm con altezza nominale 0,96 m.

Questo kit permette di scaricare direttamente a tetto.




Figura 5.12 Tipo C₃₂

Sono disponibili delle prolunghe per raggiungere l'altezza massima.

La sua altezza max (*L* Figura 5.12) con prolunghe è di:

| Modello 24 kW | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Coassiali ø 80/125 mm | Diaframma | |
| Per lunghezze da 0,5 a 1,5 m | ø 38 | |
| Per lunghezze da 1,5 a 6,5 m | ø 47 | |
| Per lunghezze da 6,5 a 8,5 m | ø no | |

Figura 5.13 Lunghezza min-max 24kW

| Modello 28 kW | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Coassiali ø 80/125 mm | Diaframma | |
| Per lunghezze da 0,5 a 1,5 m | ø 41 | |
| Per lunghezze da 1,5 a 6,5 m | ø 47 | |
| Per lunghezze da 6,5 a 8,5 m | ø no | |

Figura 5.14 Lunghezza min-max 28kW

| Modello 32 Kw | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| Coassiali ø 80/125 mm | Diaframma | |
| Per lunghezze da 0,5 a 4 m | ø 47 | |
| Per lunghezze superiori a 4 e | nessun | |
| fino a 6 m | diaframma | |

Figura 5.15 Lunghezza min-max 32kW

Sono disponibili anche curve coassiali Ø 80/125 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

| Per la curva da 45° perdita | 0,5 m |
|-----------------------------|-------|
| Per la curva da 90° perdita | 1 m |



Per lunghezze superiori ad 1 m installare il raccordo raccogli condensa.



II diaframma deve essere inserito o rimosso seguendo le indicazioni di Figura 5.13 - Figura 5.14 - Figura 5.15 II diaframma va posizionato come in Figura 5.8

5.8 Collegamento elettrico

Togliere il pannello frontale della caldaia come illustrato. Togliere le viti **a**. Rimuovere il pannello frontale **b** spostandolo verso l'alto in modo da liberarlo dai ganci inferiori **Figura 5.16**




Figura 5.16 Rimozione pannello frontale.

- Viti di fissaggio
- b Pannello frontale

Svitare le sei viti indicate in Figura 5.17




Figura 5.17 Viti fissaggio pannelli laterali

Spostare i pannelli laterali e estrarre frontalmente il pannello comandi per accedere alla morsettiera di alimentazione **Figura** 5.18




Figura 5.18 Estrazione pannello comandi.

Svitare le viti e rimuovere il coperchio copri morsettiera **Figura 5.19**




Figura 5.19 Pannello comandi.

Collegamento alla rete di alimentazione elettrica

- 1 Collegare il cavo di alimentazione elettrica proveniente dall'interruttore onnipolare alla morsettiera di alimentazione elettrica della caldaia Figura 5.20 rispettando la corrispondenza della linea (filo marrone) e del neutro (filo azzurro).
- 2 Collegare il filo di terra (giallo/verde) ad un efficace impianto di terra.



Il filo di terra deve essere il più lungo dei fili di alimentazione elettrica

Il cavo o il filo di alimentazione elettrica dell'apparecchio, deve avere sezione non inferiore a 0,75 mm², deve essere mantenuto distante da parti calde o taglienti e comunque attenersi alle norme tecniche vigenti





Figura 5.20 Morsettiera.

Il percorso del cavo o dei fili di alimentazione elettrica della caldaia e del termostato ambiente devono seguire il percorso indicato ed essere bloccati come in **Figura 5.20**

5.9 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona

Per il collegamento di un termostato ambiente servirsi della morsettiera termostato ambiente della caldaia **Figura 5.21**






Figura 5.21 Morsettiera.

Collegando un qualsiasi tipo di termostato ambiente, il ponticello elettrico presente tra "1 e 3" va tolto.

I conduttori elettrici del termostato ambiente vanno inseriti tra i morsetti "1 e 3" come in **Figura 5.22**.

Attenzione a non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 3".

Contatti puliti del termostato ambiente




Figura 5.22 Collegamento termostato.

Il termostato deve essere di classe di isolamento II (\Box) o deve essere correttamente collegato a terra.

Collegamento di valvole di zona comandate da termostato ambiente

Contatti puliti del micro valvole di zona

Valvole di zona con Termostato micro contatti ambiente




Figura 5.23 Collegamento valvola zona.

Per il collegamento di valvole di zona servirsi della morsettiera termostato ambiente della caldaia **Figura 5.23**

I conduttori elettrici dei contatti del micro della valvola di zona vanno inseriti nei i morsetti "1 e 3" della morsettiera termostato ambiente come in **Figura 5.23**

Il ponticello elettrico presente tra "1 e 3" va tolto.



Attenzione a non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 3".

Il percorso del cavo o dei fili di alimentazione elettrica della caldaia e del termostato

ambiente devono seguire il percorso indicato ed essere bloccati come in **Figura 5.24**




Figura 5.24 Fissaggio cavo.

5.10 Collegamento elettrico del remoto (opzionale)

Svitare le viti e rimuovere il coperchio copri morsettiera (**Figura 5.25**)




Figura 5.25 Coperchio copri-morsettiera.

Per il collegamento del comando remoto alla caldaia vedi anche il libretto del CO-MANDO REMOTO.




Figura 5.26 Collegamento.

Collegare ai morsetti **A** e **B** della morsettiera i due conduttori elettrici come indicato in **Figura 5.26**

Il ponticello elettrico collegato nella morsettiera termostato ambiente tra i morsetti "1 e 3" non va rimosso Figura 5.27




Figura 5.27 Ponticello.

Il percorso del cavo o dei fili di alimentazione elettrica della caldaia e del comando remoto devono seguire il percorso indicato ed essere bloccati come in **Figura 5.28**




Figura 5.28 Fissaggio cavi.

5.11 Installazione della sonda esterna di temperatura (opzionale)

La sonda esterna deve essere installata su una parete esterna dell'edificio evitando:

- · L'irraggiamento diretto dei raggi solari.
- Pareti umide o soggette a formazioni di muffa.
- l'installazione in prossimità di ventilatori, bocchette di scarico o camini.

5.12 Collegamento elettrico tra caldaia e sonda esterna

Per il collegamento della sonda esterna alla caldaia utilizzare conduttori elettrici con sezione non inferiore a 0.50 mm².

I conduttori elettrici per il collegamento della sonda esterna alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza e la loro lunghezza massima non deve superare i 20 metri.

Togliere le due viti indicate in Figura
 5.29 e aprire il coperchio della morsettiera collegamento sonda esterna.




Figura 5.29 Pannello comandi.

- 2 Collegare ai morsetti E1 e E2 della morsettiera i due conduttori elettrici come indicato in Figura 5.30
- 3 Collegare gli stessi conduttori ai morsetti della sonda esterna




Figura 5.30 Morsettiera.

Il percorso del cavo o dei fili della sonda esterna devono seguire il percorso indicato ed essere bloccato come in **Figura 5.31**




Figura 5.31 Collegamento.

5.13 Abilitazione funzionamento con sonda esterna da remoto

In caldaia il funzionamento con sonda esterna deve essere abilitata.

Agendo sulla programmazione del REMO-TO si può abilitare il suo funzionamento.

1 Premere per più di 3 secondi il pulsante P per entrare in modalità **INFO**




Figura 5.32 Remoto.

2 Premere contemporaneamente i pulsanti parti e () (per entrare

nella programmazione trasparente (**Figura 5.33**)




Figura 5.33 Remoto.

3 Premere i pulsanti o per visualizzare la programmazione "PM 15" abilitazione della sonda esterna (Figura 5.34)




Figura 5.34 Remoto.

4 Modificare il SET programmato agendo sui pulsanti ▲ ① o ▼ ① fino a visualizzare un set di 60, aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura 5.35)




Figura 5.35 Remoto.

5 Per uscire dalla programmazione premere il pulsante
P

5.14 Settaggio del coefficiente K della sonda esterna

La caldaia è settata con un coefficiente K uguale a zero per il funzionamento della caldaia senza sonda collegata.

Temperatura mandata °C




Figura 5.36 Coefficiente K con remoto.

Il coefficiente K è un parametro che innalza o abbassa la temperatura di mandata caldaia al variare della temperatura esterna.

Quando si installa la sonda esterna bisogna impostare questo parametro in base al rendimento dell'impianto di riscaldamento per ottimizzare la temperatura di mandata (**Figura 5.36**).

Es. Per avere una temperatura di mandata all'impianto di riscaldamento di 60 °C con una esterna di -5 °C si deve settare un K di 1,5 (linea tratteggiata in **Figura 5.36**)

Sequenza per il settaggio del coefficiente K






Figura 5.37 Pannello comandi.

- **a** Manopola regolazione temperatura sanitari
- **b** Selettore di funzione / Manopola regolazione temperatura riscaldamento
- c Pulsante di ripristino caldaia
- 1 Posizionare le manopole a e b come indicato in Figura 5.37
- Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione.




3 Per settare il coefficiente K, determinato dalla Figura 5.36 bisogna entrare in programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino c, in Figura 5.37. fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente


visualizzazione (la sequenza **P01** si alterna a -- -- --)



4 Premere il pulsante di ripristino c, in Figura 5.37, per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P15 valido per il settaggio del coefficiente K; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P15 si alterna a 00)



5 Impostare il valore ruotando la manopola a in Figura 5.38 da un minimo di 30 (la sequenza P15 si alterna 30)



ad un massimo di **255** in base alla curva scelta del *coefficiente K* in **Figura 5.36**





Figura 5.38 Settaggio manopola di programmazione.

Una volta impostato il valore desiderato, la conferma di avvenuta memorizzazione avviene automaticamente, dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta **OK**.



Per uscire dalla programmazione posizionare il selettore di funzione / manopola regolazione temperatura riscaldamento b come indicato in Figura 5.39




Figura 5.39 Pannello comandi.

La manopola **b** deve essere collocata come indicato in **Figura 5.40** per rispettare

l'andamento di temperatura di mandata impianto rispetto al *coefficiente K* impostato.




Figura 5.40 Manopola riscaldamento.

Ruotando la manopola **b** si può modificare la temperatura di mandata riscaldamento di ±15 °C rispetto a quella impostata dal *coefficiente K* della sonda esterna.




Figura 5.41 Coefficiente K.

L'andamento della temperatura al variare della posizione della manopola per un *K 1,5* è illustrato nella **Figura 5.41**

Sequenza per il settaggio del coefficiente K con remoto collegato

Agendo sulla programmazione del REMO-TO si può selezionare il settaggio del coefficiente K

 Alimentate elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto nella installazione

2 Premere per più di 3 secondi il pulsante P per entrare in modalità INFO (Figura 5.42)




Figura 5.42 Remoto.




Figura 5.43 Remoto.

Con i pulsanti ▲ ① e ▼ ① è possibile modificare il valore.

Premere il pulsante P per uscire dalla modalità *INFO* (Figura 5.43)

5.15 Settaggio del funzionamento modo pompa

La pompa in riscaldamento è settata per il funzionamento sotto controllo del termostato ambiente *Modo TA*, questo settaggio può essere modificato in *Modo ON* (pompa sempre in funzione)

 Prima di alimentare elettricamente la caldaia posizionare la manopola b come indicato in Figura 5.44






Figura 5.44 Pannello comandi.


- **a** Manopola regolazione temperatura sanitari
- **b** Selettore di funzione / Manopola regolazione temperatura riscaldamento
- c Pulsante di ripristino caldaia
- 2 Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione:.




Per settare il funzionamento modo pompa, bisogna entrare in programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino c in Figura 5.44 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P01 si alterna -- -- --)



4 Premere il pulsante di ripristino c in Figura 5.44 per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro *P13* valido per il settaggio *modo pompa*; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza *P13* si alterna *01*).



Per cambiare il settaggio ruotare la manopola regolazione temperatura sanitari a in Figura 5.44 - Figura 5.45 posizionandola nel modo pompa prescelto (nella Figura 5.45 esempio di manopola settata per Modo pompa ON); nell' LCD la sequenza P13 si alterna con 04







Figura 5.45 Manopola sanitari.

6 Una volta impostato il *modo pompa* desiderato la memorizzazione avviene automaticamente dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta **OK**.



7 Per uscire dalla programmazione posizionare il selettore di funzione / manopola regolazione temperatura b come indicato in Figura 5.46




Figura 5.46 Pannello comandi OFF.

Programmazione con REMOTO

1 Premere per più di 3 secondi il pulsante P per entrare in modalità INFO (Figura 5.47)




Figura 5.47 Remoto info.

2 Premere contemporaneamente i pulsanti santi e Competente e contemporaneamente i pulsanti e contemporaneamente i contemporaneamente i

programmazione trasparente (**Figura 5.48**)




Figura 5.48 Remoto programmazione.

3 Premere i pulsanti o per visualizzare la programmazione "PM 13" modo pompa (Figura 5.49)




Figura 5.49 Remoto programmazione.

- 4 Per modificare il SET programmato agire sui pulsanti ▲ ① o ▼ ① e aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura 5.50).
 - Modo ON settare 04
 - Modo TA settare 01




Figura 5.50 Remoto modifica.

Per uscire dalla programmazione premere il pulsante $\ \mathring{\mathbb{P}}$

5.16 Settaggio della postcircolazione della pompa

La pompa, in funzionamento riscaldamento, è settata per una postcircolazione di circa un minuto al termine di ogni richiesta di calore.

Questo tempo può essere variato da un minimo di zero ad un massimo di quattro minuti agendo sulla programmazione, sia dal pannello comandi che dal remoto.

1 Prima di alimentare elettricamente la caldaia posizionare le manopole d e e come indicato in Figura 5.51






Figura 5.51 Pannello comandi.

- **d** Manopola regolazione temperatura sanitari
- Selettore di funzione / Manopola regolazione temperatura riscaldamento
- f Pulsante di ripristino caldaia
- Alimentare elettricamente la caldaia sul display LCD compare la seguente visualizzazione.




3 Per settare il tempo di postcircolazione della pompa bisogna entrare nella programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino f, in Figura 5.51 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente

visualizzazione (la sequenza **P01** si alterna -- -- --).



4 Premere il pulsante di ripristino f in Figura 5.51 per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P11 valido per il settaggio postcircolazione della pompa; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P11 si alterna 44).



5 Per cambiare il settaggio ruotare la manopola di regolazione temperatura

sanitari **d** in **Figura 5.51** e posizionarla sul tempo prescelto **Figura 5.52**





Figura 5.52 Manopola sanitari.

Il passo del settaggio della manopola **d** in **Figura 5.52** corrisponde a un valore letto sul display LCD di circa **44** (40 secondi) e questo valore può essere variato fino a circa **255** (4 minuti); nell' LCD la sequenza **P11** si alterna con **60**



6 Una volta impostato il settaggio della postcircolazione pompa desiderato, la conferma di avvenuta memorizzazione avviene automaticamente, dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta OK



Figura 5.53 Remoto settaggio tempo.

7 Per uscire dalla programmazione posizionare il selettore di funzione / mano-

pola regolazione temperatura **e** come indicato in **Figura 5.54**.




Figura 5.54 Pannello comandi OFF.

Programmazione tramite REMOTO

1 Premere per più di 3 secondi il pulsante

P per entrare in modalità *INFO* (Figura 5.47)




Figura 5.55 Remoto info.

2 Premere contemporaneamente i pulsanti e e e per entrare nella programmazione trasparente (Figura 5.56)




Figura 5.56 Remoto programmazione.

3 Premere i pulsanti ▼ o per visualizzare la programmazione "PM

11" della postcircolazione pompa (
Figura 5.57)




Figura 5.57 Remoto postcircolazione.

4 Per modificare il SET programmato agire sui pulsanti ▲ ① o ▼ ② e aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura 5.53). Ogni passo incrementato o decrementato corrisponde a 1 secondi.




Figura 5.58 Remoto settaggio tempo.

5 Per uscire dalla programmazione premere il pulsante
P

5.17 Selezione della frequenza di riaccensione

Quando la caldaia funziona in riscaldamento a regime acceso/spento il tempo minimo tra due accensioni e settato in tre minuti (frequenza di riaccensione).

Questo tempo può essere variato da un minimo di zero ad un massimo di otto minuti e mezzo agendo sulla programmazione, sia dal pannello comandi che dal remoto

1 Posizionare le manopole **a** e **b** come indicato in **Figura 5.59**






Figura 5.59 Pannello comandi.


- **a** Manopola regolazione temperatura sanitari
- b Selettore di funzione / Manopola regolazione temperatura riscaldamento
- c Pulsante ripristino caldaia
 - Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione.



3 Per settare il tempo di frequenza di riaccensione bisogna entrare in programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino c, in Figura 5.59 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P01 si alterna -----)



4 Premere il pulsante di ripristino c in Figura 5.59 per lo scorrimento dei vari paramentri sino al raggiungimento del parametro *P10* valido per il settaggio della *frequenza di riaccensione*; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza *P10* si alterna a *88*).



5 Per cambiare il settaggio ruotare la manopola regolazione temperatura sanitari a in Figura 5.59 e posizionarla sul tempo prescelto Figura 5.60 (nella figura esempio manopola settata per frequenza di riaccensione di tre minuti).





Figura 5.60 Settaggio tempo.

Il passo del settaggio della manopola **a** in **Figura 5.60** corrisponde a un valore letto sul display LCD di circa **44** (90 secondi) e questo valore può essere variato fino a cir-

ca **255** (8½ minuti); nell' LCD la sequenza **P10** si alterna con **60**



6 Una volta impostato il tempo di frequenza di riaccensione desiderato la conferma di avvenuta memorizzazione avviene automaticamente, dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta OK.



7 Per uscire dalla programmazione posizionare il selettore di funzione / manopola regolazione temperatura b come indicato in Figura 5.54.




Figura 5.61 Pannello comandi OFF.

Programmazione tramite REMOTO

Agendo sulla programmazione del REMO-TO si può selezionare un tempo minimo tra due accensioni quando la caldaia funziona in riscaldamento a regime acceso/spento. Premere per più di 3 secondi il pulsante per entrare in modalità *INFO* (Figura 5.62)




Figura 5.62 Remoto.

2 Premere contemporaneamente i pulsanti programmazione trasparente (Figura 5.63)




Figura 5.63 Remoto.

3 Premere i pulsanti o per visualizzare la programmazione "PM 10" selezione della frequenza di accensione (Figura 5.64)




Figura 5.64 Remoto.

Nella **Figura 5.64** si visualizza un *SET* programmato di **90** corrispondente ad un tempo di riaccensione di 3 minuti circa.

Il campo di regolazioni è da 0 a 8 minuti e mezzo.

Ogni passo incrementato o decrementato corrisponde a 2 secondi.

- 4 Per modificare il *SET* programmato agire sui pulsanti ▲ Û o ▼ Û e aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (**Figura 5.65**)
- **5** Per uscire dalla programmazione premere il pulsante $\mathring{\mathbb{P}}$




Figura 5.65 Remoto.

PREPARAZIONE AL SERVIZIO

6 Preparazione al servizio

6.1 Avvertenze



Prima di eseguire le operazioni descritte in seguito, accertarsi che l'interruttore bipolare previsto nell'installazione sia sulla posizione di spento.

Alimentazione gas.




Figura 6.1 Apertura rubinetti

- a Rubinetto gas
- **b** Rubinetto entrata acqua sanitaria
- 1 Aprire il rubinetto del contatore gas e quello della caldaia a in Figura 6.1
- Verificare con soluzione saponosa o prodotto equivalente, la tenuta del raccordo gas.
- 3 Richiudere il rubinetto gas a in Figura 6.2



Figura 6.2 Chiusura rubinetti

- 4 Togliere il pannello frontale della carrozzeria vedi sez. Smontaggio pannelli carrozzeria.
- 5 Aprire il rubinetto b in Figura 6.1
- **6** Aprire uno o più rubinetti dell'acqua calda per sfiatare le tubature.
- 7 Allentare il tappo della valvola di sfiato automatica **c** in **Figura 6.3**




Figura 6.3 Valvola sfiato, tappo pompa

- c Valvola di sfiato automatica
- d Tappo sfiato pompa
- 8 Allentare il raccordo di sfiato mini accumulo e in Figura 6.4 posto sul mini accumulo nella parte superiore della caldaia




Figura 6.4 Sfiato scambiatore

- Raccordo di sfiato mini accumulo
- 9 Aprire i rubinetti dei radiatori.
- **10** Riempire l'impianto di riscaldamento vedi sez. Riempimento del circuito

PREPARAZIONE AL SERVIZIO

- riscaldamento e richiudere il raccordo di sfiato mini accumulo e in **Figura 6.4** quando da quest'ultimo inizia ad uscire acqua.
- 11 Sfiatare i radiatori ed i vari punti alti dell'installazione, richiudere quindi gli eventuali dispositivi manuali di sfiato.
- 12 Togliere il tappo d in Figura 6.3 e sbloccare la pompa ruotando il rotore con un cacciavite.
 - Durante questa operazione sfiatare la pompa.
- 13 Richiudere il tappo della pompa.
- 14 Montare il pannello frontale della carrozzeria.
- **15** Completare il riempimento dell'impianto riscaldamento.
 - Lo sfiato dell'installazione, come pure quello della pompa devono essere ripetuti più volte.
- 16)Alimentate elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto nella installazione II dispay LCD visualizza la sequenza di Figura 6.5




Figura 6.5 LCD stand-by

17 Ruotare il selettore di funzione f come in Figura 6.6




Figura 6.6 Pannello comandi.

f Selettore di funzione/Manopola regolazione temperatura riscaldamento

Il dispay LCD visualizza la sequenza di **Figura 6.7**




Figura 6.7 LCD riscaldamento/sanitario

- 18 Aprire il rubinetto gas
- **19** Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".
- **20** Verificare il corretto funzionamento della caldaia sia in funzione sanitario che in riscaldamento.
 - Riferirsi anche al capitolo *ISTRUZIONE PER L'USO*
- 21 Controllare le pressioni e le portate gas come illustrato nel capitolo verifica regolazione gas di questo libretto.

PREPARAZIONE AL SERVIZIO

22 Spegnere la caldaia portando il selettore di funzione sulla posizione "Ü "Figura 6.8




Figura 6.8 Pannello comandi.

- 23 Illustrare all'utente il corretto uso dell'apparecchio e le operazioni di:
 - accensione
 - spegnimento
 - regolazione

È dovere dell'utente conservare la documentazione integra e a portata di mano per la consultazione.

7 Verifica regolazione gas

7.1 Avvertenze



Dopo ogni misurazione delle pressioni gas, **richiudere bene** le prese di pressione utilizzate.

Dopo ogni operazione di regolazione gas gli organi di regolazione della valvola devono essere sigillati.

Attenzione, pericolo di folgorazione.



Durante le operazioni descritte in questa sezione la caldaia è sotto tensione.

Non toccare assolutamente alcuna parte elettrica

7.2 Operazioni e settaggio gas

 Togliere il pannello frontale della carrozzeria della caldaia vedi sez. smontaggio pannelli carrozzeria.

Verifica pressione di rete.

- 2 A caldaia spenta (fuori servizio), controllare la pressione di alimentazione utilizzando la presa h in Figura 7.2 e confrontare il valore letto con quelli riportati nella tabella Pressioni di alimentazione gas nella sez. Dati tecnici.
- 3 Richiudere bene la presa di pressione h in Figura 7.2

Verifica pressione massima al bruciatore.

4 Aprire la presa di pressione g in Figura7.2 e collegare un manometro

5 Ruotare il selettore di funzione b come in Figura 7.1




Figura 7.1 Pannello comandi.

- a Manopola regolazione temp.sanitari
- **b** Selettore di funzione/Manopola regolazione temp.riscaldamento
- 6 Ruotare la manopola di temperatura sanitari a al massimo come in Figura 7.1
- 7 Rimuovere il cappuccio di protezione d dell'operatore modulante c in Figura 7.2 ruotandolo in senso orario per liberarlo dal fermo e e facendo leva con un cacciavite piatto nella scanalatura.




Figura 7.2 Modulatore gas

- c Operatore modulante
- d Cappuccio
- e Fermo cappuccio
- 8 Prelevare un'abbondante quantità d'acqua calda sanitaria. Confrontare il valore di pressione misurato con quello indicato nelle tabelle Pressione gas massima al bruciatore qui di seguito. Per tarare la pressione al bruciatore

agire sul dado esagonale grande in ottone dell'operatore modulante **c** *max* in **Figura 7.3** (ruotando in senso orario la pressione aumenta).




Figura 7.3 Valvola gas massimo.

- f Valvola gas modulante
- q Presa pressione uscita valvola gas
- h Presa pressione ingresso valvola gas
- i Filo di alimentazione operatore modulante

| Mod. 24kW | | | | |
|--|--|------|--|--|
| Pressione gas max al bruciatore in s | Pressione gas max al bruciatore in sanitario | | | |
| Metano G20 | Pa | 1050 | | |
| | mbar | 10,5 | | |
| Butano G30 | Pa | 2760 | | |
| | mbar | 27,6 | | |
| Propano G31 | Pa | 3570 | | |
| | mbar | 35,7 | | |
| 1 mbar corrispondea circa 10 mm H ₂ 0 | | | | |

Figura 7.4 Pressione Max mod.24kW

| Mod. 28kW | | | |
|--|-------|------|--|
| Pressione gas max al bruciatore in sanitario | | | |
| Metano G20 | Pa | 1170 | |
| | mbar | 11,7 | |
| Butano G30 | Pa | 2760 | |
| | mbar | 27,6 | |
| Propano G31 | Pa | 3570 | |
| | mbar | 35,7 | |
| 1 mbar corrispondea circa 10 m | m H₂0 | | |

Figura 7.5 Pressione Max mod.28kW

| Mod. 32kW | | |
|--|-----------|------|
| Pressione gas max al bruciatore in s | sanitario | |
| Metano G20 | Pa | 1040 |
| | mbar | 10,4 |
| Butano G30 | Pa | 2680 |
| | mbar | 26,8 |
| Propano G31 | Pa | 3470 |
| | mbar | 34,7 |
| 1 mbar corrispondea circa 10 mm H ₂ 0 | | |

Figura 7.6 Pressione Max mod.32kW

Verifica pressione minima al bruciatore.

- 9 Sconnettere il filo di alimentazione e dell'operatore modulante a.
 - Fare attenzione che non vada a toccare le parti metalliche della caldaia **Figura** 7.7
- 10 Confrontare il valore di pressione misurato con quello indicato nelle tabelle Pressione gas minima al bruciatore qui di seguito.

Per tarare la pressione al bruciatore agire sulla vite in plastica (a min in Figura 7.7) tenendo fermo il dado esagonale in ottone grande (a max in Figura 7.7) dell'operatore modulante (ruotando in senso orario la pressione aumenta).




Figura 7.7 Valvola gas minimo.

- a Operatore modulante
- b Valvola gas modulante
- Presa pressione uscita valvola gas
- d Presa pressione ingresso valvola gas

- e Filo di alimentazione operatore modulante
- 11 Collegare il filo di alimentazione e dell'operatore modulante a in Figura 7.7
- 12 Rimontare il cappuccio di protezione.
- 13 Chiudere il rubinetto acqua calda sanitaria.
- 14 Chiudere la presa di pressione c in Figura 7.7

Durante le operazioni di verifica delle pressioni massima e minima al bruciatore, controllare la portata gas al contatore e confrontare il suo valore con i dati di *portata gas*. nella sezione *Dati tecnici* di questo libretto.

| Mod. 24kW | | | |
|--|--------------------|-----|--|
| Pressione gas min al bruciatore in sanitario | | | |
| Metano G20 | Pa | 180 | |
| | mbar | 1,8 | |
| Butano G30 | Pa | 500 | |
| | mbar | 5,0 | |
| Propano G31 | Pa | 610 | |
| | mbar | 6,1 | |
| 1 mbar corrispondea circa 10 m | m H ₂ 0 | | |

Figura 7.8 Pressione Min. mod.24kW

| Mod. 28kW Pressione gas min al bruciatore in sanitario | | | |
|--|-------|-----|--|
| | | | |
| | mbar | 1,8 | |
| Butano G30 | Pa | 450 | |
| | mbar | 4,5 | |
| Propano G31 | Pa | 570 | |
| | mbar | 5,7 | |
| 1 mbar corrispondea circa 10 mm | ı H₂0 | | |

Figura 7.9 Pressione Min. mod.28kW

| Mod. 32kW | | | |
|--|--------------------|-----|--|
| Pressione gas min al bruciatore in sanitario | | | |
| Metano G20 | Pa | 180 | |
| | mbar | 1,8 | |
| Butano G30 | Pa | 530 | |
| | mbar | 5,3 | |
| Propano G31 | Pa | 710 | |
| | mbar | 7,1 | |
| 1 mbar corrispondea circa 10 mm | n H ₂ 0 | | |

Figura 7.10 Pressione Min. mod.32kW

7.3 Regolazione dell'accensione del bruciatore

- Scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.
- 2 Ruotare il selettore b come in Figura 7.11.




Figura 7.11 Pannello comandi.

- a Manopola regolazione temperatura sanitari
- **b** Selettore di funzione / Manopola regolazione temperatura riscaldamento
- c Pulsante ripristino caldaia
- 3 Verificare che il termostato ambiente sia in "richiesta calore".
- 4 Aprire la presa di pressione c in **Figura 7.12** e collegare un manometro.




Figura 7.12 Presa di pressione gas.

d Presa pressione uscita valvola gas

- 5 Dare alimentazione elettrica alla caldaia.
- 6 Verificare che l'accensione del bruciatore avvenga in modo uniforme ed eventualmente tarare il livello dell'accensione, riferirsi anche alla tabella *Pressione di accensione* nella sezione *Dati tecnici*.
- **7** Per tarare l'accensione procedere come di seguito.
- **8** Togliere alimentazione elettrica alla caldaia tramite l'interruttore bipolare.
- 9 Posizionare il selettore b e la manopola regolazione sanitario a come in Figura 7.13






Figura 7.13 Pannello comandi taratura


10 Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione



11 Per settare la pressione di accensione del bruciatore bisogna entrare in programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino c in **Figura 7.13** fino alla comparsa del parametro **P01** sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza **P01** si alterna --- ---)



12 Premere il pulsante di ripristino c in Figura 7.13 per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P14 valido per il settaggio della pressione di accensione del bruciatore; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P14 si alterna a 135)



13 Per cambiare il settaggio ruotare la manopola regolazione temperatura sanitaria a in Figura 7.13 e posizio-

narla sulla posizione prescelta vedi anche **Figura 7.14**




Figura 7.14 Settaggio pressione

La tabella di seguito riassume la relazione tra Pressione gas al bruciatore, N° settaggio manopola sanitaria, Set diplay


METANO

SFT


| MANOPOLA | DISPLAY | G20 | | G30-G31 | |
|----------------|--------------|-----------|------|---------|------|
| 3 | 95 | Pa | 270 | Pa | 580 |
| 3 | 93 | mbar | 2,7 | mbar | 5,8 |
| 3,5 | 120 | Pa | 400 | Pa | 800 |
| 3,3 | 120 | mbar | 4,0 | mbar | 8,0 |
| 4 | 135 | Pa | 580 | Pa | 1100 |
| 4 | 133 | mbar | 5,8 | mbar | 11,0 |
| 4.5 | 160 | Pa | 770 | Pa | 1580 |
| 4,5 | 100 | mbar | 7,7 | mbar | 15,8 |
| 5 | 175 | Pa | 1000 | Pa | 2280 |
| 3 | 175 | mbar | 10,0 | mbar | 22,8 |
| 5,5 | 195 | Pa | 1050 | Pa | 3100 |
| 3,3 | 195 | mbar | 10,5 | mbar | 31,0 |
| 6 | 220 | Pa | 1060 | Pa | 3500 |
| O | 220 | mbar | 10,6 | mbar | 35,0 |
| 1 mbar corrisc | onde a circa | 10 mm H . | 0 | | |

Figura 7.15 Relaz. SET-Pressione gas

14 Allo spostamento della manopola a in Figura 7.13 corrisponde una visualizzazione dei parametri variati sull'LDC (per esempio la sequenza **P14** si alterna a **160**)



15 Una volta impostato la pressione di accensione corretta la conferma di avvenuta memorizzazione avviene automaticamente, dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta OK



16 Per uscire dalla programmazione posizionare il selettore di funzione b come indicato in Figura 7.16




Figura 7.16 Pannello comandi OFF

17 Chiudere la presa di pressione c in Figura 7.12

8 Trasformazione gas

8.1 Avvertenze



Le operazioni di adattamento della caldaia al tipo di gas disponibile **devono essere effettuate** da un Centro Assistenza Autorizzato.

I componenti utilizzati per l'adattamento al tipo di gas disponibile, devono essere solamente ricambi originali.

Per le istruzioni della taratura della valvola gas della caldaia riferirsi al capitolo verifica regolazione gas.

8.2 Operazioni e settaggio gas



Verificare che il rubinetto gas montato sulla tubazione gas alla caldaia sia chiuso e che l'apparecchio non sia sotto tensione.

- 1 Togliere il pannello frontale e quelli laterali della carrozzeria come illustrato nel capitolo manutenzione.
- 2 Togliere la parete mobile della camera stagna.
- 3 Togliere il pannello anteriore della camera di combustione ed il bruciatore in Figura 8.1




Figura 8.1 Bruciatore

- 4 Eseguire la trasformazione del tipo di gas sostituendo correttamente gli ugelli e le guarnizioni del bruciatore.
- 5 Rimontare il bruciatore, il pannello anteriore della camera di combustione e la parete mobile della camera stagna.

Settaggio tipo di gas primo livello

- **6** Togliere alimentazione elettrica alla caldaia tramite l'interruttore bipolare.
- 7 Posizionare il selettore b e la manopola regolazione sanitario a come in Figura 8.2






Figura 8.2 Pannello comandi.

- **a** Manopola regolazione temperatura sanitari
- **b** Selettore di funzione / Manopola regolazione temperatura riscaldamento
- c Pulsante ripristino caldaia
- 8 Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione




9 Per settare il Tipo di gas bisogna entrare in programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino c in Figura 8.2 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente

visualizzazione (la sequenza **P01** si alterna -- -- --)



10 Premere il pulsante di ripristino c in Figura 8.2 per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P05 valido per il settaggio del Tipo di gas; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P05 si alterna a 01)



11 Per cambiare il settaggio ruotare la manopola regolazione temperatura sanitaria a in Figura 8.2 e posizionarla

sulla posizione prescelta vedi anche Figura 8.3




Figura 8.3 Settaggio tipo gas

La tabella di seguito riassume la correlazione tra *Tipo gas, Set manopola, Visualizza*zione LCD

| GAS | SET Manopola | Visualizza- zione LCD |
|----------------|-----------------|--------------------------|
| Metano G20 | 1 | 01 |
| GPL G30-G31 | 4 | 04 |

12 Esempio: Se il tipo di gas di alimentazione è il GPL (G30-G31) e la caldaia è predisposta per il funzionamento con il gas Metano (G20) ruotare la mano-

pola a in Figura 8.2 come in Figura 8.4





Figura 8.4 Settaggio tipo gas 1

13 Sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza *P05* si alterna a *04*)




14 Una volta impostato il *Tipo di gas* la conferma di avvenuta memorizzazione avviene automaticamente, dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta *OK*



Settaggio tipo gas secondo livello

15 Premere il pulsante di ripristino c in Figura 8.2 per il raggiungimento del parametro P06 valido per il settaggio del Tipo di gas (secondo livello); sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza **P06** si alterna a **01**)



16 Se il diplay visualizza un settaggio diverso posizionare la manopola a in Figura 8.2 sul settaggio 1 (Figura 8.3)




Figura 8.5 Settaggio tipo gas 2

La tabella di seguito riassume la correlazione tra *Tipo gas secondo livello, Set manopola, Visualizzazione LCD*

| GAS | SET Manopola | Visualizza- zione LCD |
|----------------|-----------------|--------------------------|
| Metano G20 | 1 | 01 |
| GPL G30-G31 | 1 | 01 |

17 Una volta impostato il Tipo di gas secondo livello la conferma di avvenuta memorizzazione avviene automatica-

mente, dopo 5 secondi con la comparsa nel display LCD della scritta **OK**



18 Nella tabella di seguito è visibile la correlazione Set programmato, tipo di gas al bruciatore e corrente misurata nei faston e dell'operatore modulante d in Figura 8.6

| GAS | SET LCD Manopola | Corrente modulatore |
|----------------|---------------------|---------------------|
| Metano G20 | 1 | 125 mA |
| GPL G30-G31 | 4 | 165 mA |

19 Eseguire le tarature della valvola gas secondo le istruzioni riportate nel capitolo verifica regolazione gas.




Figura 8.6 Corrente misurata

- d Operatore modulante
- e Faston cablaggio operatore modulante
- **20** Rimontare il pannello frontale e quelli laterali della carrozzeria.
- 21 Applicare l'etichetta indicante la natura del gas ed il valore della pressione per il quale è regolato l'apparecchio. L'etichetta auto adesiva è contenuta nel kit di trasformazione.

9 Manutenzione

9.1 Avvertenze



Le operazioni descritte in questo capitolo devono essere eseguite solamente da personale professionalmente qualificato, pertanto si consiglia di rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.

Per un funzionamento efficiente e regolare, l'utente deve provvedere una volta all'anno alla manutenzione e pulizia che devono essere effettuate da un tecnico del Centro Assistenza Autorizzato. Qualora questo tipo di intervento non venga svolto, danni eventuali a componenti e relativi problemi di funzionamento della caldaia non saranno coperti da garanzia convenzionale.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, di manutenzione, di apertura o smontaggio pannelli della caldaia, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore onnipolare previsto sull'impianto e chiudere il rubinetto del gas.

9.2 Smontaggio pannelli carrozzeria Pannello frontale

Prese aria/fumi per analisi della combustione




Figura 9.1 Vista frontale.

1 Togliere le viti "A". Rimuovere il pannello frontale spostandolo verso l'alto in modo da liberarlo dai ganci inferiori in Figura 9.1

Pannelli laterali




Figura 9.2 Vista lato inferiore.

Allentare la viti "B" in **Figura 9.2** e togliere i due pannelli laterali spingendoli verso l'alto in modo da liberarli dai ganci superiori.

9.3 Svuotamento del circuito sanitario

1 Chiudere il rubinetto entrata acqua sanitaria.



Figura 9.3 Chiusura rubinetto entrata.

2 Aprire i rubinetti dell'acqua calda sanitaria dell'impianto.

9.4 Svuotamento del circuito riscaldamento

- 1 Chiudere i rubinetti mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento.
- 2 Allentare il rubinetto di svuotamento caldaia indicato in Figura 9.4




Figura 9.4 Rubinetto di svuotamento circuito primario.

3 Per facilitare lo svuotamento, allentare il raccordo di sfiato mini accumulo, posto sul mini accumulo nella parte superiore della caldaia in Figura 9.5




Figura 9.5 Raccordo di sfiato.

9.5 Pulizia dello scambiatore primario

Togliere il pannello frontale della carrozzeria, quindi la parete mobile della camera stagna e il pannello anteriore della camera di combustione.

Nel caso si rilevi presenza di sporcizia sulle alette dello scambiatore primario, coprire interamente la superficie delle rampe del bruciatore con una protezione (foglio di giornale o simile) e spazzolare con un pennello in setola lo scambiatore primario.

9.6 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento

Svuotare il circuito riscaldamento come descritto nel capitolo Svuotamento del circuito riscaldamento e controllare che la pressione del vaso d' espansione non sia inferiore a 1 bar.

Se la pressione dovesse risultare inferiore provvedere alla pressurizzazione corretta.

9.7 Pulizia dello scambiatore sanitario

La disincrostazione dello scambiatore sanitario, verrà valutata dal Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato, il quale eseguirà l'eventuale pulizia utilizzando prodotti specifici.

9.8 Pulizia del bruciatore

Il bruciatore del tipo a rampe e multigas non necessita di una manutenzione particolare, ma è sufficiente spolverarlo con un pennello in setola.

Manutenzioni più specifiche di questo componente saranno valutate ed eseguite dal Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

9.9 Controllo del condotto di espulsione fumi

Far controllare periodicamente dal tecnico del Centro Assistenza Autorizzato (almeno una volta all'anno) l'integrità del condotto espulsione fumi, del condotto aria e la pulizia del venturi controllando anche l'efficienza del circuito di sicurezza fumi.

Per il controllo della depressione del venturi utilizzare le prese di pressione poste nella parte superiore della caldaia.




Figura 9.6 Prese di pressione venturi

Per il valore minimo di pressione del venturi riferirsi alla seguente tabella:

| Pa | 70 |
|------|-----|
| mbar | 0,7 |
| | |

| Mod. 28kW | | |
|------------------------------|------|-----|
| Pressione minima del venturi | Pa | 100 |
| | mbar | 1,0 |

| Mod. 32kW | | |
|------------------------------|------|-----|
| Pressione minima del venturi | Pa | 130 |
| | mbar | 1,3 |

9.10 Verifica del rendimento della caldaia

Effettuate le verifiche di rendimento con la frequenza prevista dalla normativa vigente.

- **1** Avviare la caldaia in riscaldamento alla massima potenza.
- Verificare la combustione della caldaia utilizzando le prese posizionate sui tubi fumo e confrontare i dati misurati con quelli riportati nella tabella seguente.

La verifica può essere effettuata anche con caldaia funzionante alla massima potenza

in sanitario, in tal caso però deve essere specificato sul rapporto di verifica.

| Mod. 24kW | | |
|--|--------------|----------|
| Portata termica nominale | kW | 25,5 |
| Rendimento globale | % | 92,8 |
| Rendimento di combustione | % | 93,0 |
| Eccesso di aria | n | 2,1 |
| Composizione fumi CO ₂ | % | 5,5 |
| Composizione fumi O ₂ | % | 11,1 |
| Composizione fumi CO | ppm | 150 ± 50 |
| Temperatura fumi | °C | 165 |
| Valori riferiti alle prove con scarico s | sdoppiato da | a 80 da |
| 1+1 m e gas Metano G20 | | |

Figura 9.7 Verifica rendimento 24kW

| Mod. 28kW | | |
|--|--------------|----------|
| Portata termica nominale | kW | 31,1 |
| Rendimento globale | % | 92,9 |
| Rendimento di combustione | % | 93,0 |
| Eccesso di aria | n | 1,95 |
| Composizione fumi CO ₂ | % | 6,0 |
| Composizione fumi O ₂ | % | 2,1 |
| Composizione fumi CO | ppm | 200 ± 30 |
| Temperatura fumi | °C | 168 |
| Valori riferiti alle prove con scarico | sdoppiato da | a 80 da |
| 1+1 m e gas Metano G20 | | |

Figura 9.8 Verifica rendimento 28kW

| Mod. 32kW | | | |
|---|-----|----------|--|
| Portata termica nominale | kW | 33,9 | |
| Rendimento globale | % | 93,6 | |
| Rendimento di combustione | % | 94,1 | |
| Eccesso di aria | n | 1,8 | |
| Composizione fumi CO ₂ | % | 6,5 | |
| Composizione fumi O ₂ | % | 9,3 | |
| Composizione fumi CO | ppm | 120 ± 50 | |
| Temperatura fumi | °C | 175 | |
| Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato da 80 da | | | |
| 1+1 m e gas Metano G20 | | | |

Figura 9.9 Verifica rendimento 32kW

9.11 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia

Con la caldaia settata in spazzacamino è possibile escludere alcune funzioni automatiche della caldaia agevolando le operazioni di verifica e controllo

 Posizionare le manopole del pannello comandi come indicato in Figura 9.10.






Figura 9.10 Pannello comandi.


- a Manopola regolazione temperatura sanitari
- **b** Manopola regolazione temperatura riscaldamento/Selettore di funzione
- c Pulsante ripristino caldaia
- 2 Alimentare elettricamente la caldaia, sul display LCD compare la seguente visualizzazione




3 Per entrare nella modalità Spazzacamino bisogna entrare in programmazione premendo per 15 secondi il pulsante di ripristino c in Figura 9.10 fino alla comparsa del parametro P01 sul display LCD; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P01 si alterna -- -- --)



4 Premere il pulsante di ripristino c in Figura 9.10 per lo scorrimento dei vari parametri sino al raggiungimento del parametro P09 valido per il settaggio modalità Spazzacamino; sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la seguenza P09 si alterna a 00)



5 Ruotare la manopola regolazione temperatura sanitari a in Figura 9.11 al minimo, sul display LCD compare la seguente visualizzazione (la sequenza P09 si alterna a 01).







Figura 9.11 Potenza riscaldamento min.

6 L'attivazione dello *Spazzacamino* è visualizzabile anche sul display LCD

con l'accensione alternata dei simboli evidenziati nella figura seguente.



7 La potenza termica del riscaldamento può essere variata ruotando la manopola regolazione temperatura sanitaria a indicata in Figura 9.12.





Figura 9.12 Potenza riscaldamento max.

8 Sul display LCD la variazione è segnalata con l'accensione alternata dei simboli evidenziati nella figura seguente. (Esempio: potenza termica del riscaldamento al massimo.)



9 Per uscire dalla programmazione posizionare il selettore b come indicato in Figura 9.13




Figura 9.13 Uscita programmazione.

Passati 15 minuti la caldaia esce dal settaggio *Spazzacamino* e ritorna ai settaggi normali.



17962.1320.2 4507 68A5 IT

BIASI S.P.A.

37135 Verona (Italy) Via Leopoldo Biasi, 1 Tel. 045-80 90 111 Fax 045-80 90 222 Internet http://www.biasi.it Stabilimento: 33170 Pordenone (Italy) Via Pravolton, 1/B